



浴室音響システム 「サウンドシャワー」 BSS-1X 取扱説明書

保証書付

目次

1. 安全のために必ずお守りください
 2. 各部のなまえとはたらき
 3. 注意とお願い
 4. 接続のしかた
 5. 操作方法
 6. お手入れ方法
 7. 異常かなと思ったら
 8. 保証とアフターサービス
 9. 主な仕様
- 保証書
廃棄処分をする場合のお願い

このたびは、浴室音響システム「サウンドシャワー」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この説明書は、サウンドシャワーの取り扱いおよびお手入れ方法について説明してあります。ご使用前に、説明書をよくお読みください。
- 商品を正しくお使いいただくために、この説明書は常にお読みいただけるように、身近に保管してください。
- この説明書の保証書に、「販売店名、お引渡し日」などの記入がされているか、必ず確かめて大切に保管してください。
- ご使用いただいているお客様が代わられる場合は、取扱説明書と保証書を確実にお渡しください。
- この商品は、家庭での使用を基準にしたものです。業務用でのご使用は避けてください。

1. 安全のために必ずお守りください

◎ ここに示した注意事項は、人身事故や家財の損害に結びつくものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

◎ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

- ⚠ **警告** : この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度」をいう。
- ⚠ **注意** : この表示の欄は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定される、または物的損害の発生が想定される危険・損害の程度」をいう。

◎ お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。

- ⊘ : 製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。
- ⚠ : 製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する図記号です。

警告

⚠ 煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がするなど、異常のあるときは直ちにブレーカを切り、販売店またはお客様相談窓口にて修理を依頼する。

異常状態のまま使用すると火災、感電の原因となります。

⊘ コントロールアンプのフタは絶対に開けない。

内部には電圧の高い部分があり感電の原因になります。内部の点検、整備、修理は必ず販売店またはお客様相談窓口にご依頼ください。

⚠ 電源電圧(100V)以外で使用しない。

機器の故障や火災、感電の原因になります。

注意

⚠ オーディオ機器を本機に接続する場合は、オーディオ機器の取扱説明書でオーディオ信号の出力端子を確認し、本説明書にしたがって接続する。

⚠ 接続は指定のコードで接続する。


指定のコード以外で接続すると故障の原因となることがあります。

2. 各部のなまえとはたらき

1 コントロールアンプ

浴室の天井裏に設置してあります。

オーディオ機器からのオーディオ信号を増幅し、システムバスに設置したスピーカーに送ります。



2 入力ボックス

脱衣室の壁面に埋め込んであります。

オーディオ機器からのオーディオ信号をコントロールアンプに取り込みます。

① 音量つまみ

音量を調節します。右へ回すと大きく、左へ回すと音量が小さくなります。

② オーディオ入力端子


付属のオーディオ入力コードでオーディオ機器と接続します。

③ 電源ランプ

電源ON時に点灯します。


④ 電源スイッチ

電源のON/OFFを切り替えます。



3 スピーカー


浴室天井の左右に2個取り付けてあり、防湿・防水構造になっています。



ダクト

4 オーディオ入力コード (80cm)

お手持ちのオーディオ機器のオーディオ信号を、サウンドシャワーに入力するためのコードです。



※ プラグ形状: φ3.5ステレオミニプラグ
市販品でもご使用いただけます。

3. 注意とお願い

⚠ 本システム単独では音楽が聴けません。お手持ちのオーディオ機器の接続が必要です。

⚠ オーディオ機器の接続および取り外しの際は、オーディオ機器およびサウンドシャワーの電源を切ってから行ってください。故障の原因になります。


⚠ ご使用後は必ず電源を切ってください。

音楽を楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。近隣への配慮を十分にいたしましょう。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところで迷惑をかけてしまうことがあります。夜間のご使用には特に気を配りましょう。ご使用中は窓を閉めたり、適切な音量を心がけるなど、お互いに気を配り、快適な生活環境を守りましょう。

4. 接続のしかた


- 1 オーディオ機器およびサウンドシャワーの電源を切っておきます。
- 2 オーディオ機器のオーディオ出力端子と入力ボックスのオーディオ入力端子を、付属のオーディオ入力コードで接続します。




- ライン出力端子がある機器はライン出力端子に接続してください。
- ライン出力端子がない機器はヘッドホン端子またはイヤホン端子から接続してください。
オーディオ機器の音量が小さすぎると雑音が多くなることがあり、オーディオ機器の音量が大きすぎると音が歪むことがあります。
オーディオ機器の音量は適切なレベルに合わせてください。
- ライン出力端子の位置は、各オーディオ機器の取扱説明書で確認してください。

※ オーディオ出力端子がステレオミニジャック以外の場合は、下記のような変換コードや変換プラグをオーディオ店などでご購入ください。


音楽携帯の場合




オーディオ機器のライン出力端子がピンジャックの場合



ヘッドホン端子から接続する場合





ラジオなどモノラル機器から接続する場合



5. 操作方法

- 1 入力ボックスの音量つまみを最小にします。(左に回す)
- 2 入力ボックスの電源スイッチを押します。
➔ 電源ランプが点灯し、サウンドシャワーが作動状態になります。
- 3 オーディオ機器で音楽を再生します。
- 4 入力ボックスの音量つまみを右に回し適切な音量に調節します。
(音量は、音量つまみを右に回すと大きく、左へ回すと小さくなります。)



- ※ サウンドシャワーをご使用になった後は、電源スイッチを押して電源を切ってください。
- ※ オーディオ機器の電源も忘れずに切ってください。
- ※ 入力ボックスの操作は濡れた手で行わないでください。
故障の原因になります。

6. お手入れ方法

- スピーカーは防水仕様ですが、お手入れは柔らかい布を水に浸け、よく絞り汚れを拭き取ってください。
- 入力ボックスは柔らかい布で乾拭きしてください。

- ※ お手入れの際に洗剤を使用する場合は、必ず中性洗剤を使用し、確実に水で洗い流してください。
酸・アルカリ洗剤、カビ取り剤・漂白剤などの塩素系の洗剤を使用しますと、変色や金属部分が腐食することがあります。
- ※ ダクトの中には水や物を入れないでください。故障の原因となります。

お手入れの際の注意



- ⊘ お手入れの際にタワシ・ブラシ・研磨剤入り洗剤を使用しない。
すり傷がついたり、光沢が落ちることがあります。
- ⊘ お手入れの際にシンナー・ベンゼン・アセトンなどの溶剤を使用しない。
プラスチックの部分が溶けることがあります。
- ⊘ お手入れの際に、スピーカーのダクトの中に水を入れない。
洗剤などを水で流す場合は、ダクトの中に水が入ることがないように気を付けてください。
故障の原因になります。

7. 異常かなと思ったら

商品に異常が生じたときは次の点をお調べになってから、お買い上げの販売店、または巻末のお客様相談窓口にご相談ください。異常は、故障とは限りません。

現象	原因	処置方法
電源スイッチを入れても、電源ランプが点灯しない。	停電またはブレーカーが落ちている。	● 再通電されるまでお待ちください。 ● ブレーカーのスイッチを入れてください。
電源ランプは点灯するが、オーディオ機器を再生しても音が出ない。	オーディオ機器と入力ボックス間のオーディオ入力コードが外れている。	オーディオ機器と入力ボックスを、付属のオーディオ入力コードで正しく接続してください。
	サウンドシャワーの音量が最小になっている。	サウンドシャワーの音量を、適切な音量に調節してください。
	オーディオ機器の音量が最小になっている。	オーディオ機器の音量を、適切な音量に調節してください。
片方のスピーカーから音が出ない。	モノラルオーディオ機器(例:ラジオ、ラジカセ等)を接続している。	市販のモノラル ↔ ステレオ変換プラグをオーディオ機器とオーディオ入力コードの間につける。
	オーディオ入力コードプラグの接触不良。	入力プラグを抜き差ししてみる。
音量が小さい。音がひずむ。(ヘッドホン端子やイヤホン端子からの入力時)	オーディオ機器の音量設定が不適切。	音量が小さい: オーディオ機器のボリュームを上げる。 音がひずむ: オーディオ機器のボリュームを下げる。

8. 保証とアフターサービス

修理を依頼されるとき

保証の範囲と保証期間は保証書を参照してください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は、本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後7年間保有しております。販売店からの注文により供給します。(性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理の際の連絡先

この取扱説明書をよくお読みの上再度点検していただき、異常があるときはお買い上げの販売店または巻末のお客様相談窓口までお申し出ください。

■ お買い上げの販売店名と連絡方法は、巻末の便利メモに記入しておくとう便利です。

修理を依頼されるときに、ご連絡いただきたい内容

- ご住所 ■ ご氏名 ■ 電話番号
- 商品名:サウンドシャワー ■ ご購入日
- システムバス物件No.
(脱衣室側ドア上枠に貼り付けてある「物件ラベル」、または「ご愛用のしおり」裏表紙の「物件ラベル」でご確認ください。)
- 故障内容(どこの、何が、どのようになったか)
- 訪問ご希望日(ご都合の悪い日も合わせてご連絡ください)

9. 主な仕様

アンプ部(定格出力):		最大外形寸法:	
L/Rチャンネル用	2W×2	コントロールアンプ	240×90×45mm
発音部:		入力ボックス	75×124×8mm(壁表面部)
スピーカー	50mm×2(防水型)	コントロールアンプ重量	500g
入出力部:		付属品:	
ステレオ入力端子	ステレオミニジャック	オーディオ入力コード 80cm	1本
入力レベル	150mV~2V	取扱説明書兼保証書(本書)	1枚
電源	AC100V 50/60Hz	安全装置:	
消費電力	10W	電流ヒューズ、アンプ熱保護回路	

保証書

当社は、当該製品に関して、無料修理規定に則り無料修理を行うことをお約束します。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。その際に本書をご提示ください。

なお、保証書が別途添付されている部品・製品は、その保証書にしたがいます。

本書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

商 品 名 (または品番)	サウンドシャワー	保 証 期 間	お引渡し日から1ヵ年
※ お 客 様	ご芳名	※お引渡し日	西暦 年 月 日
	ご住所 〒	※ 販 売 店	店名
	お電話 ()		住所
			電話 ()

(※印欄は必ずご記入ください。)

無料修理規定

1. 保証期間

施工者様よりの商品の引渡し日から起算した期間をいいます。引渡し日とは、

・改修工事の場合、引渡し日は改修部分の工事完了の日とします。

・分譲住宅(建売住宅)、分譲及び賃貸マンションの場合、引渡し日は建築物が建築主様へ引き渡された日とします。

2. 保証内容

取扱説明書(ご愛用のしおり)、ラベルなどの注意書きにしたがった正しい使い方での不具合が発生した場合、保証期間内は無料で修理いたします。

3. 免責事項

次の事項に該当する場合は、免責とさせていただきます。保証期間内でも、次のような場合には有料となります。

①住宅用途以外で使用した場合の不具合または住宅用途と異なる使用方法による場合の不具合

(例えば、業務用としての使用、車両・船舶の備品としての使用等)

②お客様が適切な使用、維持管理を行わなかったことによる不具合

(例えば塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用、水道法に定められた水質基準に適合しない水による不具合、お手入れ不足による汚れの付着、カビの発生等)

③お客様自身による施工または移動(移設)、分解、改造などに起因する不具合

④建築躯体、関連設備工事など商品以外の不具合による商品の不具合

⑤水垢、赤水(錆)等給水側の供給事情や、配管不備による不具合

⑥犬、猫、鳥、鼠などの動物や羽ありなどの昆虫の行為による不具合

⑦部品、製品の経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる不具合

(例えば、塗装品の色あせ、木製品の反り、ひび割れ、変色や樹脂部品の変質、変色等)

⑧電球類、パッキン等の消耗部品の消耗に起因する不具合

⑨火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・水害などの天変地異または公害・異常水圧・異常水質・指定以外の電源(電圧・周波数)・塩害・凍結・温泉地域の腐食性空気、その他の異常な外部環境による不具合

⑩当社の手配によらない業者の輸送上、加工上、組立て上、施工上、管理上、メンテナンス上などの不備による不具合

(例えば、クリーニング業者による指定外のクリーニング剤使用による変色や腐食、工事業者の養生不足による変色や腐食など)

4. 特記事項

①本書は日本国内においてのみ有効です。ただし、離島及びこれに準じる遠隔地に出張した場合は、出張に要した費用を申し受けます。

②本書の提示が無い場合は、保証期間を製造月起算といたします。

③本書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは当社または販売店以外が字句を書き換えられた場合には、保証期間を製造月起算といたします。

④ご転居、住宅の譲渡などで、本書に表示されているお客様と所有されているお客様とが異なる場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

⑤本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合は、当社お客様相談窓口にご相談ください。

〈修理記録〉

年月日	内 容	部品取替	費 用	保証期間	修理員名
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	
年 月 日		有・無	有料・無料	内・外	

※ 本書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、当社お客様相談窓口にお問合せください。

ヤマハリビングテック株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市西山町1370

■ 廃棄処分をする場合のお願い

サウンドシャワーを廃棄する場合には、許可を受けた業者様にご依頼頂き、適切な廃棄処分及びリサイクル可能な部材のリサイクルをお願い致します。

サウンドシャワー廃棄部材の不法投棄等ありました場合は、廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。

修理サービスはお買い上げの販売店にご依頼ください。

便利メモ ●おぼえのため、記入されると便利です。

ご購入店名	()	ご購入年月日	年 月 日
最 寄 り の ご 相 談 窓 口	()	品名・品番	サウンドシャワー、BSS-1X
		製造番号	

製品についてのご質問、ご相談、あるいはアフターサービスについてのお問い合わせは、お客様ご相談窓口へお寄せください。

お客様相談窓口

? 商品についてのご相談 ☎ **0120-808-194**

📞 修理のご相談 ☎ **0120-119-555**

●受付時間/月曜～金曜 9:00～18:00

●受付時間/月曜～金曜 9:00～18:00 土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

お電話は、内容確認とサービスの向上等を目的として、保存(録音)させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://www.yamaha-living.co.jp/>に公表してあります。

ヤマハリビングテック株式会社

〒432-8001 静岡県浜松市西山町1370

07-01 734-800-000