

# カウンター&シンク お手入れのしかた

## カウンターのお手入れ

トクラスキッチンのカウンターには2つの種類があり、それぞれお手入れの方法が異なります。お使いのカウンターを確認のうえ、正しくお手入れをしましょう。


### <カウンターの種類>

- ・テノールカウンター
- ・グラーナカウンター

### <カウンターの識別方法>

テノールカウンターには、「テノールカウンター使用上のご注意」が貼られています。


グラーナカウンターには右図のシールは貼られていません。



## ●テノールカウンター

### 日ごろのお手入れ

- ①ふきんなどの柔らかい布で水拭きします。
- ②汚れが取れない場合には、スポンジに薄めた中性洗剤を含ませ汚れている部分をこすります。
- ③水拭きして洗剤成分をふき取ります。
- ④からぶきします。



柔らかい布 スポンジ メラミンスポンジ 樹脂製ブラシ

### 汚れが残るとき

- ①メラミンスポンジに水を含ませ、こすります。
- ②水拭きしてから、からぶきします。

カウンターをこする際は、力を入れて集中的にこすらない！  
光沢が変わったり、白っぽくなることがあります。



### それでも汚れが取れないとき


- ①樹脂製ブラシ（毛先のやわらかいもの）で表面を軽くこすります。
- ②水拭きしてから、からぶきします。

テノールカウンター表面には細かな凸凹があり、凹みに入った汚れが取れにくい場合があります。

## ●グラーナカウンター

### 日ごろのお手入れ

- ①ふきんなどの柔らかい布で水拭きします。
- ②汚れが取れない場合には、スポンジに薄めた中性洗剤を含ませ汚れている部分をこすります。
- ③水拭きして洗剤成分をふき取ります。
- ④からぶきします。



柔らかい布 スポンジ メラミンスポンジ スポンジたわし マーブルワックス

### 汚れが残るとき


- ①メラミンスポンジに水を含ませ、こすります。
- ②水拭きしてから、からぶきします。

カウンターをこする際は、力を入れて集中的にこすらない！  
光沢が変わったり、白っぽくなる場合があります。



### それでも汚れが取れないとき

- ①スポンジたわしのナイロン面に水を含ませ、円を描くように均一にこすります。
- ②水拭きしてから、からぶきします。



スポンジたわしのナイロン面でこすった後は、カウンター表面に塗布されたマーブルワックスが取れてしまうことがあるため、マーブルワックスを塗っておきましょう！  
(マーブルワックスの使い方については取扱説明書 - お手入れページをご確認ください)

# シンクのお手入れ

トクラスキッチンのシンクには2つの種類があり、それぞれお手入れの方法が異なります。お使いのシンクを確認のうえ、正しくお手入れをしましょう。



## <シンクの種類>

- ・ダークマーブルシンク
- ・マーブルシンク

## <シンクの識別方法>

ダークマーブルシンクには右図のシールが貼られています。  
マーブルシンクには、シールは貼られていません。

**△ダークマーブルシンクご使用上の注意**

- ① 強いものや硬いもの、先のとがったものを落とさない。ザラザラした食器や土器などの調理器具や石・砂の付いた食料を引きずらない。ひび割れや傷の原因となります。
- ② 洗剤や砂などの付着したものを洗ったあとは、汚れが残らないようしっかりと洗い流す。傷の原因となります。
- ③ 研磨剤入り洗剤(硬度20以下)や、金属たわしでこすらない。光沢が変わったり、傷が付く場合があります。

その他の注意事項やお手入れ方法は、取扱説明書・チラシに記載されています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。シンクのお手入れ方法については、こちらから詳細がご覧できます。

■ダークマーブルシンクに貼られているシール

## ●ダークマーブルシンク


シンクに貼られている「ダークマーブルシンクご使用上の注意」シール、および同梱の「ダークマーブルシンク お手入れのしかた」をお読みください。詳細は、右記の2次元コードからご確認ください。



## ●マーブルシンク

### 日ごろのお手入れ

- ① スポンジで水洗いします。
- ② 汚れが取れない場合は、スポンジに中性洗剤を含ませ汚れている部分をこすりしっかりと洗い流します。
- ③ からぶきします。



### 汚れが残るとき


- ① メラミンスポンジに水を含ませ、こすります。
- ② 洗い流してから、からぶきします。

**シンクをこする際は、力を入れて集中的にこすらない！**  
光沢が変わったり、白っぽくなる場合があります。



### それでも汚れが取れないとき

- ① スポンジたわしのナイロン面に水を含ませ、円を描くように均一にこすります。
- ② 洗い流してから、からぶきします。




スポンジたわしのナイロン面でこすった後は、シンク表面に塗布されたマーブルワックスが取れてしまうことがあるため、マーブルワックスを塗っておきましょう！（マーブルワックスの使い方については取扱説明書・お手入れページをご確認ください）

## マーブルワックスの効果


### 効果① 汚れが落としやすい

撥水・撥油効果があるので汚れが広がらず、一度の水ぶきですっきりキレイに。



### 効果② 汚れがつきにくい

汚れがつきにくくなり、ほとんどの汚れが水ぶきだけでキレイになります。



### 効果③ しっとりとしたツヤ

磨いた後のザラつきがなくなり、しっとりとしたツヤがうまれます。

### <塗布頻度の目安>

- 人造大理石シンク：月に1回程度
- グラナカウンター：半年に1回程度

テノールカウンターの表面には特殊な処理が施されているため、マーブルワックスを塗布しないでください。

その他の注意事項についても取扱説明書に記載がありますので、必ずお読みいただき正しくご使用ください。

## トクラスオンラインショップのご案内

マーブルワックスのほか、浄水カートリッジや風呂フタなどの消耗品を手軽にお買い求めいただける、便利なショッピングサイトです。



トクラスオンラインショップ

<https://shop.toclas.co.jp/>

トクラス オンラインショップ



2403-ZWTATORISEOTE3