

# Noare カウンター&ボウル お手入れのしかた

ライフドレッサー「Noare（ノーレ）」のカウンター・ボウルには 以下の種類があり、  
お手入れの方法が異なります。

お使いのカウンター・ボウルを確認のうえ、正しくお手入れをしましょう。

〈テノールカウンター、テノールボウル、リュッケファーフボウル〉  
表面に軽く触れると細かな凹凸があります。

〈グラーナカウンター、人造大理石ボウル〉  
表面に軽く触れるとなめらかな質感をしています。


## ●テノールカウンター、テノールボウル、リュッケファーフボウルのお手入れ

### 日ごろのお手入れ


- ①ふきんなどの柔らかい布で水ぶきします。
- ②汚れが取れない場合は、スポンジに薄めた中性洗剤を含ませ、汚れている部分をこすります。
- ③水拭きしてから（洗い流してから）、からぶきします。



柔らかい布



スポンジ



メラミンスポンジ



樹脂製ブラシ

### 汚れが残るとき

- ①メラミンスポンジに**水を含ませ**、優しくこすります。
- ②水拭きしてから（洗い流してから）、からぶきします。

カウンター・ボウルをこする際は、力を入れて集中的にこすらない！  
光沢が変わったり、白っぽくなることがあります。

注意

### それでも汚れが取れないとき

- ①樹脂製ブラシ（毛先のやわらかいもの）に**水を含ませ**、優しくこすります。
- ②水拭きしてから（洗い流してから）、からぶきします。

テノールカウンター、テノールボウル、リュッケファーフボウルの表面には細かな凹凸があり、凹みに入った汚れが取れにくい場合があります。


## ●グラーナカウンター、人造大理石ボウルのお手入れ

### 日ごろのお手入れ


- ①ふきんなどの柔らかい布で水ぶきします。
- ②汚れが取れない場合は、スポンジに薄めた中性洗剤を含ませ、汚れている部分をこすります。
- ③水拭きしてから（洗い流してから）、からぶきします




柔らかい布



スポンジ



メラミンスポンジ



ナイロン面  
スポンジたわしの  
ナイロン面

### 汚れが残るとき

- ①メラミンスポンジに**水を含ませ**、優しくこすります。
- ②水拭きしてから（洗い流してから）、からぶきします。

カウンター・ボウルをこする際は、力を入れて集中的にこすらない！  
光沢が変わったり、白っぽくなる場合があります。

注意

### それでも汚れが取れないとき・すり傷が目立つとき

- ①スポンジたわしのナイロン面に**水を含ませ**、円を描くように均一にこすります。
- ②水拭きしてから（洗い流してから）、からぶきします。